

MONTAGEM CENTRO DE ATIVIDADES

ITEM Nº	QTY.	DESCRIÇÃO
1	1	Base Centro Atividades
2	4	Tubo Superior
3	4	Tubo Inferior
4	1	Telhado
5	1	Prancha Escorregador
6	1	Escalada
7	4	Proteção Lateral
8	4	Escada Alternada
9	4	Parede Piscina de Bolinha
10	1	Escada
11	4	Base Metalica
12	4	Tubo de Sustentação Metalico

Centro de Atividades (A)

- 1- Retirar os 4 tubos superiores (2) dos Tubos de Sustentação (12)
- 2- Colocar a Base centro atividades (1) apoiada no chão lateralmente e passar os 4 Tubos de Sustentação (12) com os 4 Tubos Inferiores (3) pelos 4 locais existentes nos cantos da Base do Centro de Atividades (1).
- 3- Levantar o conjunto e encaixar os 4 Tubos Superiores (2) nos 4 Tubos de Sustentação (12)
- 4- Encaixar os 4 Protetores Laterais (7) nos 4 Tubos Superiores (2)
- 5- Prender os 4 Tubos Superiores (2) aos 4 Tubos de Sustentação (12) utilizando os 4 parafusos M8x40 (detalhe1)
- 6- Encaixar o Telhado (4) nos 4 Tubos Superiores (2) e fixalos com os 4 parafusos que já estão fixados no Telhado (4)
- 7- Instalar a Prancha do Escorregador (5), a Escalada (6) e a Escada Alternada (8)

Piscina de Bolinhas (opcional) (B)

- 1- Encaixar as 4 Paredes Piscina de Bolinha (9) nos 4 Tubos Inferiores (3).
- 2- Esticar as Redes e fixa-las nas furações existentes na parte superior dos Tubos inferiores (3)

